



ZONE 51



RUNWAY
(RW2, RW6)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добро пожаловать в ZONE 51!

ZONE 51 это результат работы профессионалов со всего мира, которые создавали игровые кресла и периферию в течение 11 лет и досконально изучили все нюансы игровых продуктов и потребности аудитории.

Когда мы делаем продукцию ZONE 51, мы анализируем и тестируем все предложения на рынке на максимальный износ и в условиях, приближенных к использованию 24/7 – дома и в компьютерных клубах по всему миру.

Мы изучаем все элементы до и после тестирования и впоследствии находим тех поставщиков, которые готовы отвечать за качество и долговечность установленных в нашу продукцию компонентов.

Одновременно с непрекращающимися процессами R&D, команды инженеров и дизайнеров работают над совмещением надежных и долговечных компонентов с идеальным комфортом и стильным внешним видом.

Наша цель и миссия – обеспечить каждого по-настоящему качественным и надежным продуктом, который можно использовать каждый день на протяжении многих лет.

Именно поэтому, даже после всех испытаний и тестов, вся продукция ZONE 51 проходит многоуровневый контроль качества как на производстве, так и перед упаковкой и отправкой в продажу.

Желаем приятного использования,
Команда ZONE 51

DESIGNED AND ENGINEERED FOR CYBERARENAS

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по сборке	2
Подключение и регулировка	13
Безопасность, уход и гарантийные обязательства	14
Юридическая информация и дата изготовления	15

RUNWAY

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

0x16



M6x16

Px8



M6x20

Qx4



M8x40

Rx10



M8x14

Sx2



M6x16

Tx6



M4x12

Wx4




Vx1


Ux1




Ax1




Bx1




Cx2




Dx2




E1x1




E2x1



Fx2



Gx3




Hx1




Ix1




Jx1



Lx1



Kx1




Xx1




Mx1




Шаг 1




Шаг 2




Шаг 3




Шаг 4




Шаг 5





Шаг 6




Шаг 7





Шаг 8



Шаг 9



Шаг 10



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

RGB подсветка - через USB-кабель питания подсветки стола к совместимому USB-порту персонального ПК, ноутбука или любого адаптера питания (5В). В данном режиме управление подсветкой производится с помощью панели управления, расположенной на столешнице.



A. Кнопка включения / отключения RGB подсветки

B. Переключение режимов подсветки

Режим 1 – Радуга. При нажатии на кнопку С. (Регулировка яркости) можно регулировать яркость подсветки в рамках пяти уровней.

Режим 2 – RGB (7 цветов). При нажатии на кнопку С. (Регулировка яркости) можно регулировать яркость подсветки в рамках пяти уровней.

Режим 3 – Авто RGB (7 цветов). При нажатии на кнопку С. (Регулировка яркости) можно регулировать яркость подсветки в рамках пяти уровней.

Режим 4 – Дыхание (7 цветов). При нажатии на кнопку С. (Регулировка яркости) можно регулировать яркость подсветки в рамках пяти уровней.

C. Регулировка яркости.

Можно регулировать яркость подсветки в рамках пяти уровней

БЕЗОПАСНОСТЬ, УХОД И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Безопасность использования:

Не садитесь на край стола
Не вставайте на стол ногами
Не разбирайте элементы подсветки стола самостоятельно
Используйте подставку под кружку только по ее прямому назначению
Не засовывайте пальцы в отверстия заглушки
Не вешайте одежду и тяжелые предметы на крючок для наушников

Обратите внимание:

Перед использованием стола убедитесь, что все болты частей стола закручены
Проводите чистку стола только с помощью тряпок, салфеток или мягкой губки,
не используйте средства с жесткой основой – это может поцарапать покрытие
Проверку затяжки винтов в местах крепления стола необходимо проводить не
реже, чем раз в 3–4 месяца
Не используйте для ухода за столом очистители с абразивными элементами
типа спирта, бензина и т.д.
Пожалуйста, свяжитесь с продавцом стола, если вы обнаружили бракованные
детали

Гарантийные обязательства:

На стол ZONE 51 действует 3-х летняя ограниченная гарантия. Более подробно о
гарантии на продукцию ZONE 51 и актуальные условия можно найти на сайте
<https://z51.ru/warranty/>

Срок службы Продукта составляет 3 (три) года с даты первоначального приобрете-
ния конечным покупателем. Продукт предназначен для личного, не профессиональ-
ного использования. В случае профессионального использования производитель
оставляет за собой право на пересмотр условий гарантии и сокращение срока
службы.

В гарантитное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из
строя не по вине потребителя элементов продукта (заводской брак).

Другие гарантитные вопросы можно уточнить на сайте в разделе Гарантия –
<https://z51.ru/warranty/> или по электронной почте service@z51.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

© Все права защищены. Товарный знак ZONE 51® и логотип ZONE 51 с изображением стилизованной трехконечной звезды являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками в России и других странах. Данный товарный знак и логотип запрещено использовать без явного разрешения со стороны правообладателя. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Данное руководство не является и не может быть каким-либо договором между продавцом и покупателем, если иное явно не обозначено продавцом приобретаемого продукта. Дизайн продукта и его спецификация могут отличаться от фактического изделия и/или быть изменены Производителем без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственности за подобные отличия и/или за любые опечатки, которые могут встретиться в руководстве пользователя, инструкции по сборке и/или эксплуатации. Вся содержащаяся в данном руководстве информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

Ограничение ответственности

Ни в каких случаях Производитель не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования данного Продукта. Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость данного Продукта.

Изготовитель: Анжи Лингжи Хоум Сапплайс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя: Буилдинг 6, Но 6, (Анжи Чина Вайт Сити), Но. 29, Чихонгчао роад, Область Дипу, Уезд Анжи, Провинция Чжэцзян, Китай

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Срок гарантии: 36 месяцев.

Срок службы: 36 месяцев.

Сделано в Китае.



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и месяц изготовления указаны в серийном номере продукта. Ниже описаны способы уточнения этой даты. По серийному номеру продукта (серийный номер указан на продукте и упаковке).

Формат серийного номера:
XXXXXXMYXX

Где М (девятый символ слева) равен месяцу производства, а Y (десятый символ слева) равен году производства. Месяц производства указывается одной из букв латинского алфавита.

Соответствие буквенных обозначений месяца производства:


A	B	C	D	E	F
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
G	H	I	J	K	L
Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Год производства указывается одной цифрой, которая соответствует последней цифре года производства (цифра 3 равна 2023 году производства).

Пример расшифровки по серийному номеру:
ZCHBUNG1E3PI

Где буква Е это месяц (Май), а цифра 3 – последняя цифра года производства (2023 год).

ZONE 51



www.Z51.ru

© ZONE 51. All rights reserved.