

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Прорезиненные ножки основания
- Влагозащитный корпус
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,6 м
- Потребление: 5 В == 100 мА
- Размер: 448 x 135 x 20 мм
- Вес (без учета кабеля): 348 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Проводная компьютерная клавиатура 100M HW3
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows
- Порт USB-A

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKCLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKCLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,
Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт:

www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Осы құрылышының пайдаланбас бұрын бўйымның дұрыс пайдаланулығы көтімасыз ету және оның закымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құрылышының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертсіз өзгерілігү мүмкін. Осы өнімді өндіруші мен дистрибуторлар құрылышының закымданғаны үшін, сондай-ақ пайдалануышының дұрыс немесе тиисінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залап үшін жауапты болмайды. Өндіруші тауардың жынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту күкүшін өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Өлшемі: 448 x 135 x 20 мм
- Тұтыну: 5 В === 100 мА
- Салмағы (кабельді есептемегендеге): 348 г

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылышы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

КОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылышы қантамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін закымдарының жоқтыбына көз жеткізіңіз. Егер бұйым закымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. USB-кабелін ДК-ның бос USB-портына қосыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдаудың, шаңнан және жоғары температуралың әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спирттердің немесе басқа еріткіштердің пайдаланбауы, себебі олар беттін закымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғак матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол берменіңіз.
4. Бұйымды ашпаңы және өз бетінізше жөндеңіз.

ҮКІТМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылышы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылышының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылышы басқа USB-портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылышы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылышының аяқ температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдаулығы 85 % дейін үй-жайларда буюп-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылышының закымдануын болдырмайтЫНЗА зауыттық немесе өзге қантаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнаіры талаптарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Коршаған ортанды қорғау мақсатында, аспалтың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі азтарталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаыз, аспалты және қуат элементтерін одан арі кедеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылышы арналымы мен пайдалануышының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес түрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет қөрсету шаррттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау маселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүргіне аласыз

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары
Кытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үзілдетті үйім:

«Мерлион» ЖШК

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышшылар б-ры, 4 үй

Құрылышы және қосынша конфигурация бағдарламалары туралы қосынша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.oklick.ru

Бұл құрылышының жасалған айы мен жылын өнімнің қантамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл