

Haier

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ПАЙДАЛАНУ
ЖӨНІНДЕГІ
НҮСҚАУЛЫҚ**

**БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

**ОСЫ НҮСҚАУЛЫҚТЫ
ҰҚЫПТЫ САҚТАП
ҚОЙЫҢЫЗ**

**ПЕЧЬ
МИКРОВОЛНОВАЯ
БЫТОВАЯ**

**МИКРОТОЛҚЫНДЫ
ПЕШ**

HMG-MM207SA

**Внимательно прочитайте
эту инструкцию до того,
как использовать вашу
микроволновую печь,
и аккуратно храните ее.**

Если вы будете следовать
инструкциям, ваша
микроволновая печь будет долго
служить вам.

**Өзіңіздің қысқа толқынды
пешіңізді пайдаланар алдында
осы нұсқаулықты мұқият оқып
шығыңыз және оны ұқыпты
сақтап қойыңыз.**

Егер сіз нұсқаулықтарды
сақтайтын болсаңыз, сіздің
қысқа толқынды пешіңіз сізге
ұзақ уақыт қызмет ететін болады.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности для избежания возможного чрезмерного воздействия микроволновой энергии	3
Важные инструкции по безопасности	3
Технические характеристики	6
Инструкция по установке	6
Инструкции по заземлению	7
Радиопомехи	7
Перед обращением в службу	8
Методы приготовления	8
Инструкции относительно посуды	9
Схема оборудования	10
Панель управления	11
Переключатель мощности / действия	11
Ручка регулировки времени	11
Приготовление в микроволновой печи	11
Инструкции по эксплуатации	12
Очистка и уход	12
Транспортировка и хранение	13
Устранение неисправностей	13
Служба поддержки клиентов	14
Гарантийный талон	15

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Не пытайтесь использовать печь с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Не снимайте и не ломайте защитный экран.
2. Не помещайте никакие предметы между лицевой стороной печи и дверцей и не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотнительных поверхностях.
3. Не пользуйтесь печью, если она повреждена. Дверца микроволновой печи должна закрываться должным образом, не должно быть повреждений
 - a) дверцы (в том числе должны отсутствовать изгибы),
 - b) петель и защелок (они не должны быть повреждены или ослаблены),
 - c) дверных уплотнений и поверхностей уплотнений.
4. Настройка или ремонт печи должны производиться только квалифицированным обслуживающим персоналом.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности. Для снижения риска получения ожогов, поражения электрическим током, возгорания, травмирования людей или воздействия избыточной энергии СВЧ:

1. Перед использованием прибора внимательно изучите все инструкции, и сохраните их для дальнейшего использования.
2. Используйте данное устройство только по назначению, как описано в инструкции. Не используйте в устройстве агрессивные химические вещества или пары. Данная модель печи специально разработана для разогрева, приготовления или сушки пищевых продуктов. Она не предназначена для коммерческого или промышленного использования.
3. Запрещается использовать пустую печь.
4. Не используйте прибор, если у него поврежден шнур или штепсельная вилка, если он не работает должным образом, если он упал и был поврежден. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или специалистом с соответствующей квалификацией во избежание поражения электрическим током.
5. **ВНИМАНИЕ!** Разрешается детям пользоваться печью без присмотра только в том случае, если были даны соответствующие инструкции, позволяющие ребенку безопасно пользоваться печью и понимать опасность неправильного использования.
6. Для снижения риска возгорания в камере печи:
 - При нагревании продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью, так как присутствует возможность воспламенения.

- Удалите проволочные стяжки с бумажных или пластиковых пакетов, прежде чем ставить пакет в печь.
 - Если наблюдается задымление, выключите или отсоедините прибор и держите дверцу закрытой, чтобы огонь погас.
 - Не используйте печь для хранения продуктов. Не оставляйте в камере бумажные изделия, кухонные принадлежности или пищевые продукты, когда она не используется.
 - Микроволновая печь предназначена для нагрева пищевых продуктов и напитков. Сушка одежды и нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к травмам, возгоранию или пожару.
7. **ВНИМАНИЕ!** Жидкости и другие пищевые продукты не должны разогреваться в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
 8. Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к замедленному кипению, поэтому будьте осторожны, когда вынимаете емкость из печи.
 9. Запрещается жарить пищевые продукты в печи. Горячее масло может привести к повреждениям деталей печи и посуды, а также вызвать ожоги.
 10. Яйца в скорлупе и целые сваренные вкрутую яйца не следует нагревать в печи, так как они могут взорваться, например, после окончания процесса нагрева микроволнами.
 11. Перед приготовлением сделайте надрезы на продуктах с толстой кожурой, таких как картофель, кабачки, яблоки и каштаны.
 12. Содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания необходимо перемешать или встряхнуть. Во избежание ожогов необходимо проверить температуру продуктов перед употреблением.
 13. Посуда может нагреваться из-за тепла, передаваемого от нагретых пищевых продуктов. Возможно потребуются прихватки для того, чтобы вытащить посуду.
 14. Посуда должна быть проверена на пригодность для использования в СВЧ-печи.
 15. **ВНИМАНИЕ!** Операции по ремонту и обслуживанию, при которых необходимо вскрытие корпуса устройства, должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом.
 16. Данное оборудование относится к оборудованию ISM группы 2, класс В. Группа 2 включает в себя все ISM оборудование (промышленное, научное и медицинское), в котором преднамеренно генерируется и/или используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, а также электроэрозионное оборудование. Оборудование класса В — это оборудование, пригодное для использования в жилых помещениях и в учреждениях, непосредственно подключенных к низковольтной сети электроснабжения, обеспечивающей электропитание зданий, используемых для бытовых целей.
 17. Печь не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

18. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с печью.
19. Микроволновая печь должна стоять отдельно от других приборов.
20. **ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте печь над плитой или другими нагревательными приборами, в противном случае печь может быть повреждена, при этом гарантия не распространяется на такие случаи.
21. Микроволновая печь не должна устанавливаться в шкаф.
22. Внешняя поверхность прибора и дверца во время работы могут нагреваться.
23. **ВНИМАНИЕ!** Открытые части изделия во время использования могут нагреваться. Маленькие дети должны находиться на безопасном расстоянии.
24. При использовании изделие нагревается. Следует избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри печи при приготовлении пищи.
25. В рабочем состоянии температура незащищенных поверхностей может достигать высокого значения.
26. **ВНИМАНИЕ!** Если дверца или дверные уплотнения повреждены, печь не должна эксплуатироваться до тех пор, пока ее не отремонтирует компетентное лицо.
27. Прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
28. Микроволновая печь предназначена только для бытового использования, а не для коммерческого использования.
29. Запрещается снимать ограничительную проставку сзади или по бокам, так как она обеспечивает минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
30. Во избежание повреждений закрепите поворотный диск перед перемещением устройства.
31. **ОСТОРОЖНО!** Ремонт или техническое обслуживание должны проводиться только квалифицированным специалистом, так как это подразумевает снятие крышки, обеспечивающей защиту от СВЧ-излучения. Это также относится к замене шнура питания или освещения. В таких случаях необходимо отправить устройство в наш сервисный центр.
32. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, приготовления пищи и варки пищи на пару.
33. Пользуйтесь прихватками при необходимости достать из печи разогретое блюдо.
34. **ОСТОРОЖНО!** При открывании крышки или снятии фольги с блюда можно обжечься паром.
35. Данное устройство разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний, если они делают это под надзором либо если им была предоставлена инструкция по безопасному использованию данного устройства и они осознают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми, кроме случаев, когда они старше 8 лет и находятся под присмотром.
36. Если наблюдается задымление, выключите или отсоедините прибор и держите дверцу закрытой, чтобы огонь погас.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:	230–240 В / 50 Гц, 1200 Вт
Выход:	700 Вт
Рабочая частота:	2450 МГц
Внешние размеры:	262 мм (В) × 452 мм (Ш) × 350 мм (Г)
Размеры камеры печи:	198 мм (В) × 315 мм (Ш) × 297 мм (Г)
Объем печи:	Compact – 20 л
Равномерность приготовления:	Система поворотного подноса
Вес нетто:	Прибл. 10,5 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с внутренней стороны дверцы.
2. **ВНИМАНИЕ!** Проверьте печь на наличие повреждений, например, смещенной или погнутой дверцы, поврежденных уплотнений и уплотнительной поверхности, поврежденных или ослабленных петель и защелок дверцы, а также вмятин внутри камеры или на дверце. При обнаружении повреждений не пользуйтесь печью и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
3. Микроволновая печь должна быть размещена на ровной, устойчивой поверхности, которая сможет выдержать ее вес вместе с самыми тяжелыми продуктами, которые могут быть приготовлены в печи.
4. Не размещайте печь в местах с высокой температурой, повышенной влажностью или рядом с горючими материалами.
5. Для нормальной работы в печи должен быть достаточный поток воздуха. Необходимо оставить не менее 20 см свободного пространства над верхней поверхностью печи и 5 см с обеих сторон. Задняя панель СВЧ-печи должна располагаться рядом со стеной. Не закрывайте и не блокируйте отверстия на приборе. Не снимайте ножки.
6. Запрещается эксплуатировать печь, если стеклянный поднос, роликовая опора и вал не находятся в надлежащем положении.
7. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не находится под микроволновой печью, и не контактирует с горячими или острыми поверхностями.
8. Розетка должна быть легкодоступной, чтобы ее можно было легко отключить в аварийной ситуации.
9. Не используйте печь на улице.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Это устройство должно быть заземлено. Этот прибор оборудован шнуром, имеющим заземляющий провод с заземляющей вилкой. Он должен вставляться в розетку, которая надлежащим образом установлена и заземлена. В случае короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током, снимая напряжение с корпуса устройства. Рекомендуется предусмотреть отдельный контур для подключения печи. Высокое напряжение представляет собой опасность и может привести к пожару или другому несчастному случаю, что может привести к повреждению печи.

Внимание! Неправильное использование заземляющего штепселя может привести к поражению электрическим током.

Примечание:

1. При возникновении вопросов относительно инструкций по заземлению или электрооборудованию, обратитесь к квалифицированному электрику или техническому специалисту.
2. Производитель и продавец не несут ответственности за повреждение печи или полученные травмы в результате несоблюдения процедуры подключения к источнику питания.

Провода в силовом проводе окрашены в соответствии со следующей кодировкой:

Зеленый и желтый = ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Синий = НЕЙТРАЛЬ

Коричневый = ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

РАДИОПОМЕХИ

Работа СВЧ-печи может создавать помехи для радио, телевизора или аналогичного оборудования. При наличии помех их воздействие можно смягчить или устранить, приняв следующие меры:

1. Провести очистку дверцы и уплотнительной поверхности микроволновой печи.
2. Повернуть антенну радио или телевидения.
3. Изменить положение микроволновой печи относительно приемника.
4. Отодвинуть микроволновую печь дальше от приемника.
5. Подключить микроволновую печь к другой розетке, чтобы печь и приемник были подсоединены к разным контурам.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЛУЖБУ

Перед обращением в сервисную службу необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Проверьте надежность подключения печи к электросети. В противном случае выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и снова вставьте вилку в розетку.
- ▶ Проверьте, не перегорел ли предохранитель или не сработал ли главный автомат защиты. Если они работают нормально, проверьте розетку, подключив к ней другое устройство.
- ▶ Проверьте, правильно ли запрограммирована панель управления и установлен ли таймер.
- ▶ Убедитесь, что дверца надежно закрывается, система блокировки дверцы работает. Если дверца не закрыта надлежащим образом, микроволновая энергия не подается.

ЕСЛИ ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ПОМОГАЮТ, ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Аккуратно разложите продукты. Расположите наиболее толстые участки по направлению к внешней стороне тарелки.
2. Следите за временем приготовления. Готовьте в течение наименьшего указанного времени и добавляйте время приготовления по мере необходимости. Сильно разогретые продукты могут задымиться или воспламениться.
3. Накрывайте продукты во время приготовления. Крышки предотвращают разбрызгивание и способствуют равномерному приготовлению пищи.
4. Необходимо переворачивать продукты во время приготовления, чтобы ускорить приготовление таких продуктов, как курица и гамбургеры. Крупные продукты, например, жаркое, необходимо перевернуть как минимум один раз.
5. Переставляйте продукты, например, фрикадельки, во время приготовления, сверху вниз и от центра к краю.


ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСУДЫ

1. Микроволны не проникают в металл. Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновых печах. Не допускается использование металлических контейнеров для продуктов и напитков для приготовления в печи. Данное требование не применяется, если изготовитель указывает размер и форму металлических контейнеров, пригодных для использования в микроволновой печи.
2. Микроволны не проникают в металл, поэтому использовать металлическую посуду или посуду с металлической отделкой запрещено.
3. Не используйте переработанные бумажные изделия при приготовлении, так как они могут содержать мелкие металлические фрагменты, которые могут вызвать искры и / или возгорание.
4. Рекомендуется использовать круглую/овальную посуду, а не квадратную/прямоугольную посуду, так как продукты в углах часто чрезмерно греются.
5. Для предотвращения перегрева открытых участков можно использовать узкие полоски алюминиевой фольги. Не используйте большое количество фольги и соблюдайте расстояние в 1 дюйм (2,54 см) между фольгой и полостью.

Приведенный ниже список поможет выбрать правильную посуду.


ПОСУДА	СВЧ
Жаропрочное стекло	Да
Нежаропрочное стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковая тарелка, пригодная для использования в микроволновой печи	Да
Бумажные полотенца	Да
Металлический поднос	Нет
Металлическая полка	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет

СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ



1. Система блокировки дверцы
2. Смотровое окно
3. Вал
4. Роликовое кольцо
5. Панель управления
6. Волновод (не снимайте миканитовую пластину, закрывающую волновод)
7. Стеклянный поднос

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Панель управления включает два переключателя. Один из них представляет собой ручку регулировки времени, а другой — ручку регулировки мощности.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ / ДЕЙСТВИЯ

Эта ручка управления используется для выбора уровня мощности приготовления. Это первый этап подготовки к началу приготовления.

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ

Предусматривает настройку времени простым поворотом пальца, можно выбрать время приготовления в диапазоне до 30 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для приготовления с использованием микроволн можно выбрать один из шести уровней мощности.

Уровень мощности увеличивается при повороте ручки по часовой стрелке. Уровни мощности можно разделить на следующие категории:

Мощность	Описание
100%	Высокая
88%	Средняя высокая
73%	Средняя
52%	Средняя низкая
42%	Размораживание
20%	Низкая

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для начала приготовления:

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Поверните переключатель, чтобы выбрать уровень мощности.
3. Поверните ручку таймера, чтобы установить время приготовления.

Примечание. После регулировки времени печь начинает приготовление пищи. Чтобы установить время приготовления менее 2 минут, поверните таймер на 2 минуты, а затем верните его на требуемое значение.

Внимание! ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ РЕГУЛЯТОР ВРЕМЕНИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, если вы вынимаете продукты до истечения установленного времени приготовления или если печь не используется. Для остановки работы печи во время приготовления нажмите кнопку открывания дверцы или откройте дверцу за ручку.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Выключите печь и отсоедините шнур питания от стенки во время очистки.
2. Внутренняя поверхность печи должна содержаться в чистоте. При попадании брызг или пролитой жидкости на стенки печи протрите их влажной тканью. При сильном загрязнении печи можно использовать мягкие моющие средства. Не рекомендуется использовать аэрозоли или другие агрессивные чистящие средства. Они могут оставить пятна и разводы на поверхностях дверцы или привести к их помутнению.
3. Внешнюю поверхность печи необходимо протирать влажной тканью. Во избежание повреждения рабочих деталей внутри печи не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
4. Часто протирайте дверцу и смотровое окно с обеих сторон, уплотнения дверцы и прилегающие части влажной тканью, чтобы удалить все проливы и брызги. Не используйте абразивные моющие средства.
5. Запрещается использовать пароочиститель.
6. Не допускайте намокания панели управления. Рекомендуется протирать ее мягкой влажной тканью. При очистке панели управления оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить случайное включение печи.
7. При скоплении пара внутри или вокруг дверцы печи протрите ее мягкой тканью. Это может произойти, если микроволновая печь эксплуатируется в условиях высокой влажности. Это не является неисправностью.
8. Периодически необходимо снимать стеклянный поднос для очистки. Рекомендуется мыть поддон в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.

9. Роликовое кольцо и дно печи следует регулярно очищать во избежание чрезмерного шума. Протрите нижнюю поверхность микроволновой печи мягким моющим средством. Роликовое кольцо можно мыть в слабой мыльной воде или в посудомоечной машине. При снятии роликового кольца обязательно установите его на место.
10. Для удаления запахов в печи, смешайте чашку воды с соком и кожурой одного лимона в миске, пригодной для использования в микроволновке. Включите печь на 5 минут. Тщательно вытрите насухо мягкой тканью.
11. Если лампа перегорела, обратитесь в сервисный центр для ее замены.
12. Печь следует регулярно чистить и удалять любые отложения пищи. Несоблюдение требований по поддержанию печи в чистом состоянии может привести к ухудшению качества поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы прибора и, возможно, привести к возникновению опасной ситуации.
13. Запрещается выбрасывать данное устройство вместе с бытовым мусором; его следует сдать в специальный центр по утилизации, созданными органами власти.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
2. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.
3. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Меры по предотвращению и устранению неисправностей должны производиться авторизованными центрами.

Согласно Директиве об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), такие отходы следует собирать и обрабатывать отдельно. Если в будущем вам потребуется утилизировать этот продукт, НЕ выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отправьте этот продукт в пункты сбора отходов электрического и электронного оборудования, если таковые имеются.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к вашему официальному дилеру или
- в наш колл-центр:
8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
- на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.НН47.В.00178/23 от 05.05.2023 действует до 05.05.2028.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.72516/23 от 05.05.2023 действует до 05.05.2028.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры — 2 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Тамогоженного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефону:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения мощных средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки мощных средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гироскутеры.

МАЗМҰНЫ

Микротолқынды энергияның ықтимал шамадан тыс әсеріне жол бермеуге арналған сақтық шаралары	2
Қауіпсіздікке қатысты маңызды нұсқаулар	2
Техникалық сипаттамалары	5
Орнату жөніндегі нұсқаулық	5
Жерге тұйықтау жөніндегі нұсқаулықтар	6
Радиокедергілер	6
Қызметке жүгінер алдында	7
Тамақ дайындау әдістері	7
Ыдысқа қатысты нұсқаулар	8
Жабдық схемасы	9
Басқару тақтасы	10
Қуат / әрекет қайта қосқышы	10
Уақытты реттеу тұтқасы	10
Микротолқынды пеште дайындау	10
Пайдалану жөніндегі нұсқаулар	11
Тазалау және күтім көрсету	11
Тасымалдау және сақтау	12
Ақаулықтарды жою	12
Клиенттерді қолдау қызметі	13
Кепілдік талоны	14

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ЭНЕРГИЯНЫҢ ЫҚТИМАЛ ШАМАДАН ТЫС ӘСЕРІНЕ ЖОЛ БЕРМЕУГЕ АРНАЛҒАН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Пешті ашық есікшесімен пайдалануға тырыспаңыз, өйткені бұл микротолқынды энергияның зиянды әсеріне әкелуі мүмкін. Қорғаныш экранын шешіп алмаңыз және сындырмаңыз.
2. Пештің беттік жағы мен есікшесі арасына ешқандай заттарды орналастырмаңыз және тығыздағыш беттерде кірдің немесе тазартқыш құрал қалдықтарының жиналуына жол бермеңіз.
3. Егер пеш бүлінген болса, оны пайдаланбаңыз. Микротолқынды пештің есікшесі дұрыс жабылуы керек, онда
 - a) есікшеге (соның ішінде майысу болмауы керек),
 - b) ілмектер мен ысырмаларға (олар зақымдалмауы немесе босаңсымауы керек),
 - c) есік тығыздағыштары мен тығыздағыштардың беттеріне зақым келмеуі керек.
4. Пешті теңшеуді немесе жөндеуді тек білікті қызмет көрсетуші персонал жүргізуі керек.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҮСҚАУЛАР

Назар аударыңыз! Электр аспаптарын пайдаланған кезде, келесілерді қоса, мынадай негізгі сақтық шараларын орындау керек. Күйіктер алу, электр тогының соғуы, тұтану, адамдардың жарақаттануы немесе аса жоғары жиілікті (АЖЖ) энергияның шамадан тыс әсер ету қаупін азайту үшін:

1. Құрылғыны қолданар алдында барлық нұсқауларды мұқият оқып шығып, оларды кейінгі пайдалану үшін сақтаңыз.
2. Осы құрылғыны нұсқаулықта сипатталғандай тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыда агрессиялық химиялық затарды немесе буларды пайдаланбаңыз. Осы пеш үлгісі тамақ өнімдерін қыздыру, дайындау немесе кептіру үшін арнайы әзірленген. Ол коммерциялық немесе өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
3. Бос пешті пайдалануға тыйым салынады.
4. Егер баусымы немесе штепсель айыры зақымдалған болса, егер ол тиісті түрде жұмыс істемесе, құлаған немесе зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Егер баусым зақымдалса, электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін оны өндіруші, өндірушінің сервистік орталығы немесе тиісті біліктілігі бар маман ауыстыруы тиіс.
5. **Назар аударыңыз!** Балаларға пешті қауіпсіз пайдалануға және қате пайдаланудың қауіптілігін түсінуге мүмкіндік беретін тиісті нұсқаулар берілген жағдайда ғана, пешті қадағалаусыз пайдалануына рұқсат беріледі.

6. Пеш камерасында өрт қаупін азайту үшін:
- Азық-түлікті пластикалық немесе қағаз контейнерлерде жылытқанда тұтану ықтималдығы бар болғандықтан, пешті қадағалаңыз.
 - Қағаз немесе пластик пакеттерді пешке қоймас бұрын олардан сым тұтастырғыштарды алып тастаңыз.
 - Егер түтіндеу байқалса, аспапты сөндіріңіз немесе ажыратыңыз және от сөнуге үшін есікшені жабық күйде ұстаңыз.
 - Пешті азық-түлік сақтау үшін пайдаланбаңыз. Құрылғыны пайдаланбаған кезде камера-сында қағаз бұйымдарын, ас үй керек-жарақтарын немесе тамақ өнімдерін қалдырмаңыз.
 - Микротолқынды пеш тамақ өнімдері мен сусындарды жылытуға арналған. Киімді кептіру және жылытқы, тәлішке, ысқыш, дымқыл шүберек және осыған ұқсас заттарды жылыту жарақатқа, тұтануға немесе өртке әкелуі мүмкін.
7. **Назар аударыңыз!** Сұйықтықтар мен басқа тамақ өнімдерін саңылаусыз контейнерлерде жылытуға болмайды, өйткені олар жарылуы мүмкін.
8. Микротолқынды пеште сусындарды жылыту баяулатылған қайнауға әкелуі мүмкін, сондықтан ыдысты пештен алғанда сақ болыңыз.
9. Пеште тамақ өнімдерін қуыруға тыйым салынады. Ыстық май пештің бөлшектеріне және ыдыстарға зақым келтіруі мүмкін және одан күйіп қалуға болады.
10. Қабықтағы жұмыртқаны және бітеу пісірілген жұмыртқаны пеште жылытпау қажет, себебі ол микротолқындармен жылыту про-

цесі аяқталғаннан кейін, мысалы, жарылуы мүмкін.

11. Тамақ дайындау алдында картоп, кәді, алма және талшын сияқты қабығы қалың өнімдерде кесіктер жасаңыз.
12. Тамақтандыру бөтелкелері мен балалар тағамына арналған құтышалардың ішіндегісін араластыру немесе шайқау қажет. Күйіп қалмау үшін тұтынар алдында өнімдердің температурасын тексеру қажет.
13. Қыздырылған тамақ өнімдерінен берілетін жылудың әсерінен ыдысы кетуі мүмкін. Ыдысты алу үшін тұтқыштың қажет болуы мүмкін.
14. Ыдыстардың АЖЖ пеште қолдануға жарамдылығы тексерілуі керек.
15. **Назар аударыңыз!** Құрылғы корпусын ашу қажет болатын жөндеу және қызмет көрсету операцияларын тек білікті персонал орындауы тиіс.
16. Бұл жабдық 2-топтағы ISM жабдығына, В класына жатады. 2-топқа материалдарды өңдеу үшін электромагниттік сәулелену түріндегі радиожилік энергиясын әдейі өндіретін және/немесе пайдаланатын барлық ISM жабдықтары (өнеркәсіптік, ғылыми және медициналық), сондай-ақ электр эрозиялық жабдықтар кіреді. В класты жабдық – бұл тұрғын үй-жайларда және тұрмыстық мақсаттарда пайдаланылатын ғимараттарды электрмен қамтамасыз ететін төмен вольтты электр желісіне тікелей қосылған мекемелерде пайдалануға жарамды жабдық.
17. Пешті физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе өмірлік тәжірибесі не тиісті білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда), егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса

- немесе аспапты пайдалану туралы нұсқау берілмесе, пайдалануына болмайды.
18. Пешпен ойнауына жол бермеу үшін балаларды қадағалау қажет.
 19. Микротолқынды пеш басқа құрылғылардан бөлек тұруы керек.
 20. **Назар аударыңыз!** Пешті плитаның немесе басқа қыздыру құрылғыларының үстіне қоймаңыз, әйтпесе пеш зақымдалуы мүмкін, мұндай жағдайларға кепілдік қолданылмайды.
 21. Микротолқынды пеш шкафақ орнатылмауы тиіс.
 22. Құрылғының сыртқы беті мен есікшесі жұмыс кезінде қызып кетуі мүмкін.
 23. **Назар аударыңыз!** Пайдалану кезінде өнімнің ашық бөліктері қызып кетуі мүмкін. Кішкентай балалар қауіпсіз қашықтықта болуы керек.
 24. Пайдаланған кезде бұйым қатты қызады. Тамақ дайындау кезінде пештің ішіндегі қыздыру элементтеріне тиюден аулақ болу керек.
 25. Жұмыс кезінде қорғалмаған беттердің температурасы жоғары мәнге жетуі мүмкін.
 26. **Назар аударыңыз!** Егер есікше немесе есік тығыздауыштары бүлінген болса, оларды құзыретті тұлға жөндегенше пеш пайдаланылмауы тиіс.
 27. Нұсқаулықтарда құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы жұмыс істеуге арналмағаны көрсетілуі керек.
 28. Микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта емес, тек тұрмыстық пайдалануға арналған.
 29. Артқы немесе бүйірлеріндегі шектеу жапсырмасын алып тастауға тыйым салынады, өйткені ол ауа айналымы үшін қабырғадан ең аз қашықтықты қамтамасыз етеді.
 30. Зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны жылжитпас бұрын айналмалы дискіні бекітіңіз.
 31. **Абайлаңыз!** Жөндеуді немесе техникалық қызмет көрсетуді тек білікті маман жүргізуі керек, өйткені бұл АЖЖ сәулеленуден қорғауды қамтамасыз ететін қақпақты алып тастауды білдіреді. Бұл қуат баусымын немесе жарықтандыруды ауыстыруға да қатысты. Мұндай жағдайларда құрылғыны біздің қызмет көрсету орталығымызға жіберу керек.
 32. Микротолқынды пеш тек ерітуге, тамақ дайындауға және тамақты бумен пісіруге арналған.
 33. Пештен қыздырылған тағамды алу қажет болған жағдайда тұтқышты пайдаланыңыз.
 34. **Абайлаңыз!** Қақпақты ашқанда немесе жұқалтырды тағамнан алып тастаған кезде бұға күйіп қалуыңыз мүмкін.
 35. Осы құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тиісті тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғаларға, егер олар мұны қадағалаумен жасаса немесе оларға осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөнінде нұсқаулық беріліп, олар осымен байланысты қауіпті түсінетін болса, пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға тыйым салынады. Пайдаланушы үшін қолжетімді тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді, олар 8 жастан асқан және қадағалауда болған жағдайды қоспағанда, балалар жүргізбеуі керек.
 36. Егер түтіндеу байқалса, аспапты сөндіріңіз немесе ажыратыңыз және от сөнуі үшін, есікшені жабық күйде ұстаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тұтынылатын қуат:	230–240 В / 50 Гц, 1200 Вт
Шығыс:	700 Вт
Жұмыс жиілігі:	2450 МГц
Сыртқы өлшемдері:	262 мм (Б) × 452 мм (Е) × 350 мм (Т)
Пеш камерасының өлшемдері:	198 мм (Б) × 315 мм (Е) × 297 мм (Т)
Пештің көлемі:	Compact – 20 л
Дайындау біркелкілігі:	Айналмалы поднос жүйесі
Таза салмағы:	Шамамен 10,5 кг

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ

1. Есікшенің ішкі жағынан барлық қаптау материалдарының алынғанына көз жеткізіңіз.
2. **Назар аударыңыз!** Пеште зақымданудың, мысалы, есікшенің орнынан қозғалуы немесе майысуы, тығыздағыштар мен тығыздағыш беттің бүлінуі, есікше ілмектері мен ысырмаларының бүлінуі немесе босаңсуы, сондай-ақ камераның ішінде немесе есікшеде майысқан жерлердің болуын тексеріңіз. Егер зақымдану анықталса, пешті пайдаланбаңыз және білікті қызмет көрсетуші персоналға жүгініңіз.
3. Микротолқынды пешті, пеште дайындауға болатын ең ауыр өнімдерімен қоса, оның салмағын көтере алатын тегіс, тұрақты бетке орналастыру керек.
4. Пешті температурасы, ылғалдылығы жоғары орындарда немесе жанғыш материалдардың жанына орналастырмаңыз.
5. Пештің қалыпты жұмыс істеуі үшін онда жеткілікті ауа ағыны болуы керек. Пештің үстіңгі бетінен кемінде 20 см және екі жағынан 5 см бос кеңістік қалдыру керек. АЖЖ пештің артқы панелі қабырғаға жақын орналасуы керек. Аспаптағы саңылауларды жаппаңыз және бұғаттамаңыз. Пеш аяқшаларын алып тастамаңыз.
6. Егер шыны поднос, аунақшалы тірегі мен білігі тиісті күйінде болмаса, пешті пайдалануға тыйым салынады.
7. Қуат баусымының зақымдалмағанына, оның микротолқынды пештің астында қалмағанына және ыстық немесе үшкір беттермен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
8. Апаттық жағдайда тез ажырату үшін розетка оңай қолжетімді болуы керек.
9. Пешті көшеде пайдаланбаңыз.

ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Осы құрылғы жерге тұйықталған болуы тиіс. Осы аспап жерлендіруші айыры бар жерлендіруші сымды баусыммен жабдықталған. Ол тиісті түрде орнатылған және жерге тұйықталған розеткаға ендірілуі керек. Қысқа тұйықталу жағдайында жерге тұйықтау құрылғы корпусынан кернеуді арылтып, электр тогымен зақымдану қатерін төмендетеді. Пешті қосу үшін бөлек контурды қарастыру ұсынылады. Жоғары кернеу қауіпті және өртке немесе басқа жазатайым оқиғаға әкеп соғуы мүмкін, бұл пештің зақымдалуына әкелуі ықтимал.

Назар аударыңыз! Жерлендіруші штепселді дұрыс пайдаланбау электр тогымен зақымдануға әкеп соғуы мүмкін.

Ескерту:

1. Жерге тұйықтау бойынша нұсқауларға немесе электр жабдықтарына қатысты сұрақтар туындаған кезде білікті электрикке немесе техникалық маманға жүгініңіз.
2. Өндіруші мен сатушы қуат көзіне қосылу рәсімін сақтамау нәтижесінде пештің зақымдануы немесе алынған жарақаттар үшін жауап бермейді.

Күштік сымдағы сымдар келесі кодтамаға сәйкес түстерге боялған:

Жасыл және сары = ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ

Көк = БЕЙТАРАПТАМА

Қоңыр = КЕРНЕУ АСТЫНДА

РАДИОКЕДЕРГІЛЕР

АЖЖ пештің жұмысы радио, теледидар немесе ұқсас жабдықтарға кедергі келтіруі мүмкін. Кедергілер болған кезде олардың әсерін келесі шараларды қолдану арқылы азайтуға немесе жоюға болады:

1. Микротолқынды пештің есікшесі мен тығыздағыш бетін тазалаңыз.
2. Радио немесе теледидар антеннасын бұраңыз.
3. Микротолқынды пештің қабылдағышқа қатысты орнын өзгертіңіз.
4. Микротолқынды пешті қабылдағыштан алыстатыңыз.
5. Пеш пен қабылдағыш әртүрлі контурларға қосылулы болу үшін микротолқынды пешті басқа розеткаға қосыңыз.

ҚЫЗМЕТКЕ ЖҮГІНЕР АЛДЫНДА

Сервистік қызметке жүгінер алдында келесі әрекеттерді орындау қажет:

- ▶ Пештің электр желісіне қосылуының сенімділігін тексеріңіз. Кері жағдайда, айырды розеткадан суырып, 10 секунд күтіңіз де қайтадан розеткаға тығыңыз.
- ▶ Сақтандырғыштың күйіп кетпегенін немесе негізгі қорғаныс автоматының іске қосылуын тексеріңіз. Егер олар қалыпты жұмыс істесе, розеткаға басқа құрылғыны қосу арқылы оны тексеріңіз.
- ▶ Басқару тақтасының дұрыс бағдарламаланғанын және таймердің орнатылғанын тексеріңіз.
- ▶ Есікшенің мықтап жабылатынына, есікшені бұғаттау жүйесінің жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Егер есікше тиісті түрде жабылмаса, микротолқынды энергия берілмейді.

ЕГЕР ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ІС-ӘРЕКЕТТЕР КӨМЕКТЕСПЕСЕ, БІЛІКТІ ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАҢҒА ЖҮГІНІҢІЗ. ПЕШТІ ӨЗ БЕТІҢІЗШЕ РЕТТЕУГЕ НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУГЕ ТЫРЫСПАҢЫЗ.

ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ ӘДІСТЕРІ

1. Өнімдерді жинақы орналастырыңыз. Ең қалың аймақтарды табақтың сыртына қарай орналастырыңыз.
2. Дайындау уақытын қадағалаңыз. Көрсетілген ең аз уақыт ішінде дайындаңыз және қажеттілікке қарай дайындау уақытын қосыңыз. Қатты қыздырылған өнімдер түтін шығаруы немесе тұтануы мүмкін.
3. Дайындау кезінде өнімдердің бетін жабыңыз. Қақпақ шашырауға жол бермейді және тамақтың біркелкі дайындалуына ықпал етеді.
4. Тауық еті мен гамбургер сияқты өнімдердің дайындалуын жеделдету үшін дайындау кезінде оларды аударып отыру керек. Қуырдақ сияқты ірі көлемді өнімдерді кем дегенде бір рет аударып қою керек.
5. Дайындау кезінде, мысалы фрикаделька сияқты өнімдерді, жоғарыдан төменге және ортасынан шетіне қарай орнын ауыстырыңыз.


ЫДЫСҚА ҚАТЫСТЫ НҮСҚАУЛАР

1. Микротолқындар металға енбейді. Тек микротолқынды пештерде пайдалануға жарамды ыдыстарды пайдаланыңыз. Пеште дайындау үшін азық-түлік пен сусындарға арналған металл контейнерлерді пайдалануға болмайды. Егер өндіруші микротолқынды пеште пайдалануға жарамды металл контейнерлердің өлшемі мен пішінін көрсетсе, бұл талап қолданылмайды.
2. Микротолқындар металға енбейді, сондықтан металл ыдыстарды немесе металмен әрленген ыдыстарды пайдалануға тыйым салынады.
3. Тамақ дайындау кезінде қайта өңделген қағаз бұйымдарын пайдаланбаңыз, себебі олардың құрамында ұшқындар және/немесе тұтануды тудыруы мүмкін ұсақ металл үзінділері болуы мүмкін.
4. Төртбұрышты/тікбұрышты емес, дөңгелек/сопақ ыдыстарды пайдалану ұсынылады, өйткені көбінесе бұрыштардағы өнімдер шамадан тыс қызып кетеді.
5. Ашық жерлердің қызып кетуіне жол бермеу үшін алюминий жұқалтырдың тар жолақтарын қолдануға болады. Жұқалтырдың көп мөлшерін пайдаланбаңыз және жұқалтыр мен қуыс арасындағы 1 дюйм (2,54 см) қашықтықты сақтаңыз.

Төменде келтірілген тізім дұрыс ыдысты таңдауға көмектеседі.


ЫДЫС	АЖЖ
Ыстыққа төзімді шыны	Иә
Ыстыққа төзімді емес шыны	Жоқ
Ыстыққа төзімді керамика	Иә
Микротолқынды пешке пайдалануға жарамды пластикалық табақ	Иә
Қағаз сүлгілер	Иә
Металл поднос	Жоқ
Металл сөре	Жоқ
Алюминий жұқалтыр және жұқалтырдан жасалған контейнерлер	Жоқ

ЖАБДЫҚ СХЕМАСЫ



1. Есікшені бұғаттау жүйесі
2. Қарау терезесі
3. Білік
4. Аунақшалы сақина
5. Басқару тақтасы
6. Толқынжол (толқынжолды жабатын миканит тілімшені алмаңыз)
7. Шыны поднос

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ



Басқару тақтасында екі қайта қосқыш бар. Олардың біреуі уақытты реттеу тұтқасы, ал екіншісі қуатты реттеу тұтқасы болып табылады.

ҚУАТ / ӘРЕКЕТ ҚАЙТА ҚОСҚЫШЫ

Бұл басқару тұтқасы дайындау қуатының деңгейін таңдау үшін қолданылады. Бұл дайындауды бастауға әзірліктің бірінші кезеңі.

УАҚЫТТЫ РЕТТЕУ ТҰТҚАСЫ

Саусақпен жай ғана бұрау арқылы уақытты теңшейді, 30 минутқа дейінгі диапазонда дайындау уақытын таңдауға болады.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ДАЙЫНДАУ

Микротолқындардың көмегімен дайындау үшін алты қуат деңгейінің бірін таңдауға болады.

Тұтқаны сағат тілімен бұрау кезінде қуат деңгейі артады. Қуат деңгейлерін келесі санаттарға бөлуге болады:

Қуат	Сипаттама
100%	Жоғары
88%	Орташа жоғары
73%	Орташа
52%	Орташа төмен
42%	Еріту
20%	Төмен

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛАР

Дайындауды бастау үшін:

1. Өнімдерді пешке салыңыз да, есікшесін жабыңыз.
2. Қуат деңгейін таңдау үшін қайта қосқышты бұраңыз.
3. Дайындау уақытын орнату үшін таймер тұтқасын бұраңыз.

Ескерту. После регулировки времени печь начинает приготовление пищи. Чтобы установить время приготовления менее 2 минут, поверните таймер на 2 минуты, а затем верните его на требуемое значение.

Назар аударыңыз! Егер белгіленген дайындау уақыты өткенге дейін өнімдерді шығармасаңыз немесе егер пеш пайдаланылмаса, ӘРҚАШАН УАҚЫТ РЕТТЕГІШІН НӨЛДІК КҮЙІНЕ ҚАЙТАРЫҢЫЗ. Дайындау кезінде пештің жұмысын тоқтату үшін есікшені ашу түймесін басыңыз немесе есікті тұтқасынан ұстап ашыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

1. Тазалау кезінде пешті өшіріп, қуат баусымын қабырғадан ажыратыңыз.
2. Пештің ішкі бетін таза ұстау керек. Егер пештің қабырғаларына тамақ шашыраса немесе сұйықтық төгілсе, оларды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Пеш қатты ластанған кезде жұмсақ жуғыш заттарды қолдануға болады. Аэрозольдерді немесе басқа агрессивтілік тазартқыш құралдарды қолдану ұсынылмайды. Олар есікше бетінде дақтар мен айғыздар қалдыруы немесе лайлануына әкелуі мүмкін.
3. Пештің сыртын дымқыл шүберекпен сүрту керек. Пештің ішіндегі жұмыс бөлшектеріне зақым келтірмеу үшін желдеткіш саңылауларға судың кіруіне жол бермеңіз.
4. Төгілген және шашыраған барлық дақтарды кетіру үшін есікшені және қарау терезесін екі жағынан, есікше тығыздағыштарын және жанасып тұрған бөліктерді дымқыл шүберекпен жиі сүртіңіз. Қырнауыш жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
5. Бутазартқышты қолдануға тыйым салынады.
6. Басқару тақтасына су өтуіне жол бермеңіз. Оны жұмсақ дымқыл шүберекпен сүрту ұсынылады. Басқару тақтасын тазалаған кезде пештің кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін есікшені ашық қалдырыңыз.
7. Пештің есікшесінің ішінде немесе айналасында бу жиналса, оны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Бұл микротолқынды пеш жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегенде орын алуы мүмкін. Бұл ақаулық болып табылмайды.
8. Шыны подносты тазалау үшін мезгіл-мезгіл алып отыру керек. Науаны жылы, сабынды суда немесе ыдыс жуатын машинада жуу ұсынылады.
9. Шамадан тыс шуды болдырмау үшін аунақшалы сақина мен пештің түбін үнемі тазалап отыру керек. Микротолқынды пештің астыңғы жағын жұмсақ жуғыш затпен сүртіңіз. Аунақшалы сақинаны әлсіз сабынды ерітіндіде

немесе ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Аунақшалы сақинаны алып тастаған кезде оны орнына орнатуды ұмытпаңыз.

10. Пештегі иістерді кетіру үшін микротолқынды пеште пайдалануға жарамды ыдыста бір кесе суды бір лимонның шырыны мен қабығымен араластырыңыз. Пешті 5 минутқа қосыңыз. Жұмсақ шүберекпен мұқият құрғатып сүртіңіз.
11. Егер шам күйіп кетсе, оны ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

12. Пешті үнемі тазалау және тамақтың кез келген қалдықтарын жою қажет. Пешті таза күйде сақтау бойынша талаптарды орындамау бет сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін, бұл аспаптың қызмет ету мерзіміне кері әсер етуі, тіпті қауіпті жағдайдың пайда болуына әкелуі мүмкін.

13. Осы құрылғыны тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға тыйым салынады; оны билік органдары құрған арнайы кәдеге жарату орталығына тапсыру керек.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

1. Бұйымды қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыт қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет.
2. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз.
3. Көлік пен қойма бұйымның атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ



Ақаулықтардың алдын алу және жою жөніндегі шараларды авторландырылған орталықтар жүргізуі тиіс.

Электр және электрондық жабдықты кәдеге жарату Директивасына (WEEE) сәйкес, мұндай қалдықтарды бөлек жинап, өңдеу керек. Болашақта бұл өнімді кәдеге жарату қажет болса, оны тұрмыстық қалдықтармен бірге **ТАСТАМАҢЫЗ**. Бұл өнімді электр және электрондық жабдықтың қалдықтарын жинау орындарына жіберіңіз (егер бар болса).

КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ

Біз «Хайер» компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер сізде тұрмыстық техникамен ақаулар туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, мынаған жүгініңіз:

- өз ресми дилеріңізге немесе
- біздің колл-орталыққа:
8-800-070-01-29 (РК)
- <https://haieronline.kz> сайтына, онда сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз, сондай-ақ жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртектен табуға болады:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____



Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттарды тексеріңіз.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұйымның дизайны мен жиынтықтамасына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификат № ЕАЭС RU C-CN.НЕ47.В.00178/23 05.05.2023-дан 04.05.2028 дейін қолданылады.

Сәйкестік туралы декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.72516/23 05.05.2023-дан 04.05.2028 дейін қолданылады.

Неғұрлым толық мәліметтер берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың тіркелген сәйкестік декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай, Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі: бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларға, микротолқынды пештер — 5 жыл, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге және теледидарлық приставкаларға — 3 жыл, шаңсорғыштарға — 4 жыл, ұялы телефондар мен гироскутерлерге — 2 жыл, қалған тауарларға — 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен әлдеқайда ұзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Haier корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Бірақ Haier корпорациясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдікті де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Haier корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 12 ай кепілдікті мерзімді белгілейді және тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 36 ай ішінде қосымша сервистік қызмет көрсетеді. Ықтимал түсінбестікке жол бермеу үшін бұйымды сатқан кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қолдану мерзімі ішінде сақтанды. Бұйымға қосымша сервистік қызмет көрсету — Өндірушінің кінәсінен туындаған бұйымның ақауларын жою тұтынушы үшін тегін. Бұл қызмет бұйым иесі тауар және кассалық чектерін, бұйымды сатып алу дерегін растаушы басқа құжаттарды көрсеткен кезде ғана көрсетіледі.

Кепілдікті тек уәкілетті Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі немірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасында.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету ақаулары келесі салдарынан туындаған бұйымдарға таратылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;
- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе іске қосу;
- тоңазыту контурымен және электрлік қосылыстармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін құжаттармен расталған, тиісті біліктілігі болмаған тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақтылы қызмет көрсетілмей;
- сұқұбыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың мөлшерлемесін асып кету;
- бұйымды тағайындалмаған мақсаттарында пайдалану;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: үкілі етілмеген тұлғалармен жөндеу немесе өндірушімен санкцияланбаған құрылымдық немесе сұлбалық техникалық өзгерістерді енгізу;
- Стандарттардан және желілерді қуаттаушы нормалардан ауытқу;
- еңсерілмейтін күштердің әрекеттері (апат, өрт, найзағай және т.б.);
- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- егер бұйым ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар, жәндіктер, жәндіктердің тіршілік ету өнімдері түскеннен ақаулар анықталған болса;
- су жылытқыштың сумен толтырылмаған / толық толтырылмаған бөгіні қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқалама және кеңес беру;
- бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.

Төменде аталған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті және қосымша қызмет көрсетуге жатпайды:

- желдеткіштерге арналған сүзгілер;
- кір жуғыш / ыдыс жуғыш машиналар үшін суды жеткізуге / ағызуға арналған сүзгілер, құбыршектер;
- шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, қылшақтар, қондырмалар, шаңжинағыштар;
- қысқа толқынды пештерге арналған төрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- сүзгілер, иісті сіңіргіштер, ләмпішекелер, сөрелер, жәшіктер, тіреуіштер және тағамдарды тоңазытқышта сақтауға арналған өзге сыйымдылықтар;
- басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қоса берілетін құжаттама.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыру және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық немірінің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспапта зауыттық сәйкестендіруші маңдайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық маңдайшаларының зақымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

* қосымша сервистік қызмет көрсету электрлік су жылытқыштарға, қысқа толқынды пештерге, HRB-331 модельді тоңазытқыштарға, мұздатқыштарға, газ плиталарына, шаңсорғыштарға, робот-шаңсорғыштарға, теледидарларға, теледидарлық приставкаларға, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге, ұялы телефондарға, гироскутерлерге таралмайды.

Haier

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech
Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-
тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом
8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierussia.ru

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу
ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы:
support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,
Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.
Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты:
support-kz@haieronline.kz

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі
құрылғының
заттаңбасында көрсетілген

